ITALIANO

Estensione banda operativa (EXPORT VERSION).

- Spegnere la radio
- Accendere la radio tenendo premuti contemporaneamente:

PTT

EMG/ECHO

- Selezionare la modalità operativa desiderata tramite la manopola CH e selezionare una delle seguenti opzioni:

BANDA OPERATIVA	caratteristiche
Br	CH80 (26.965 – 27.855Mhz)
12h	CH400 AMATORIALI (24.500 – 26.495 Mhz)
CbE	I1 – I2 – E1 – PL – UK – US – DE – EU - EC
Hf	CH400 (25.615-30.105 Mhz)
10	CH342 10 metri AMAT (28.000 – 29.700 Mhz)
PL400	CH400 (25.610-30.100 Mhz)
AU	N2 (26.330 – 26.770 Mhz) – AU CB (26.965 – 27.405 Mhz) – AU MA (27.680 – 27.980 Mhz)

HF			CH400
A	25.615	26.055	CH40
B	26.065	26.505	CH40
C	26.515	26.955	CH40
D	26.965	27.405	CH40
E	27.415	27.855	CH40
F	27.865	28.305	CH40
G	28.315	28.755	CH40

H	28.765	29.295	CH40
I	29.215	29.655	CH40
J	29.665	30.105	CH40
10			CH342
A	28.000	28.195	CH40
B	28.200	28.395	CH40
C	28.400	28.595	CH40
D	28.600	28.795	CH40
E	28.800	28.995	CH40
F	29.000	29.195	CH40
G	29.200	29.395	CH40
H	29.400	29.595	CH40
I	29.600	29.700	CH21
J	28.000		CH01
CBE			CH434
I1	26.965	27.405	CH40
I2	26.875	27.265	CH34
E1	26.965	27.405	CH40
PL	26.965	27.400	CH40
UK	27.601	27.991	CH40
US	26.965	27.405	CH40
DE	26.565	27.405	CH80
EU	26.965	27.405	CH40
EC	26.965	27.405	CH40
AU			
Cn (new zeland)	26.330	26.770	CH40
Cb (australia CB)	26.965	27.405	CH40
A5 (australia Marine	27.680	27.980	CH40

12h		CH400
A	24.500	24.695
B	24.700	24.895
C	24.900	25.095
D	25.100	25.295
E	25.300	25.495
F	25.500	25.695
G	25.700	25.895
H	25.900	26.095
I	26.100	26.295
J	26.300	26.495

BR		CH80
	26.965	27.855

PI400			CH400
A	25.610	26.050	CH40
B	26.060	26.500	CH40
C	26.510	26.950	CH40
D	26.960	27.400	CH40
E	27.410	27.850	CH40
F	27.860	28.300	CH40
G	28.310	28.750	CH40
H	28.760	29.290	CH40
I	29.210	29.650	CH40
J	29.660	30.100	CH40

Confermare premendo il tasto PTT

Una volta eseguita “l’estensione di banda” si avranno le seguenti massime potenze:

AM = 15W

LSB / USB = 40W

FM = 38W

ATTIVAZIONE FUNZIONE CLARIFIER TX/RX:

di default la funzione CLARIFIER funziona solo in RX, per abilitare la funzione anche in trasmissione eseguire i seguenti passaggi:

- Entrare MENU radio e cercare il menù 13, il display mostrerà:

“CL r”

Premere e tenere premuto per circa 7 secondi il tasto COR/TOT fino a che “CL” non lampeggia.

Tramite la manopola rotativa “BAND MODE” selezionare la modalità operativa del CLARIFIER tra:

“r” = solo ricezione

“t” = solo trasmissione

“rt” = sia ricezione che trasmissione

Confermare con il tasto PTT oppure attendere 5 secondi.

ENGLISH

ENGLISH

Operating band extension (EXPORT VERSION).

Turn off the radio

Turn on the radio while pressing simultaneously:

PTT

EMG/ECHO

Select the desired operating mode using the CH knob and choose one of the following options:

Confirm by pressing the PTT button

Once the “band extension” has been performed, the following maximum power levels will be available:

AM = 15W

LSB / USB = 40W

FM = 38W

CLARIFIER FUNCTION ACTIVATION TX/RX:

di default la funzione CLARIFIER funziona solo in RX, per abilitare la funzione anche in trasmissione eseguire i seguenti passaggi:

Enter the radio MENU and look for menu 13, the display will show:

“CL r”

Press and hold the COR/TOT button for about 7 seconds until “CL” flashes.

Using the “BAND MODE” rotary knob, select the CLARIFIER operating mode among:

“r” = receive only

“t” = transmit only

“rt” = both receive and transmit

Confirm with the PTT button or wait 5 seconds.

BANDA OPERATIVA	caratteristiche
Br	CH80 (26.965 – 27.855Mhz)
12h	CH400 AMATORIALI (24.500 – 26.495 Mhz)
CbE	I1 – I2 – E1 – PL – UK – US – DE – EU - EC
Hf	CH400 (25.615-30.105 Mhz)
10	CH342 10 metri AMAT (28.000 – 29.700 Mhz)
PL400	CH400 (25.610-30.100 Mhz)
AU	N2 (26.330 – 26.770 Mhz) – AU CB (26.965 – 27.405 Mhz) – AU MA (27.680 – 27.980 Mhz)

HF			CH400
A	25.615	26.055	CH40
B	26.065	26.505	CH40
C	26.515	26.955	CH40
D	26.965	27.405	CH40
E	27.415	27.855	CH40
F	27.865	28.305	CH40
G	28.315	28.755	CH40
H	28.765	29.295	CH40
I	29.215	29.655	CH40
J	29.665	30.105	CH40
10			CH342
A	28.000	28.195	CH40
B	28.200	28.395	CH40
C	28.400	28.595	CH40
D	28.600	28.795	CH40
E	28.800	28.995	CH40
F	29.000	29.195	CH40
G	29.200	29.395	CH40

H	29.400	29.595	CH40
I	29.600	29.700	CH21
J	28.000		CH01
CBE			CH434
I1	26.965	27.405	CH40
I2	26.875	27.265	CH34
E1	26.965	27.405	CH40
PL	26.965	27.400	CH40
UK	27.601	27.991	CH40
US	26.965	27.405	CH40
DE	26.565	27.405	CH80
EU	26.965	27.405	CH40
EC	26.965	27.405	CH40
AU			
Cn (new zeland)	26.330	26.770	CH40
Cb (australia CB)	26.965	27.405	CH40
A5 (australia Marine	27.680	27.980	CH40

12h		CH400
A	24.500	24.695
B	24.700	24.895
C	24.900	25.095
D	25.100	25.295
E	25.300	25.495
F	25.500	25.695
G	25.700	25.895
H	25.900	26.095
I	26.100	26.295
J	26.300	26.495
BR		CH80
	26.965	27.855

PI400			CH400
A	25.610	26.050	CH40
B	26.060	26.500	CH40
C	26.510	26.950	CH40
D	26.960	27.400	CH40
E	27.410	27.850	CH40
F	27.860	28.300	CH40
G	28.310	28.750	CH40

H	28.760	29.290	CH40
I	29.210	29.650	CH40
J	29.660	30.100	CH40